

Guia Rápido de Operação ELET1
Medição de Tanques

Introdução:

O guia rápido consiste em uma breve explicação sobre as funcionalidades do equipamento. Maiores informações consulte o manual do usuário, site ou suporte técnico da Telemed.

Tel: +55 11 3674 7799

Site: www.telemed.com.br

Ferramentas disponibilizadas no site:

- Manual do Usuário;
- Guia Rápido de Operação;
- Software de Comunicação Local - RS232;
- Manual de Operação e Configuração do Software de Comunicação;
- Pacote de integração com software de automação;

Menu principal e suas funções. Tela de operação

Visão geral do teclado e funções rápidas.



A. Medir todos os tanques: tanques instalados e ativos no equipamento.

B. Medir um tanque: Medição individual.


Cada medição é apresentada na tela. A impressão será realizada ou não, de acordo com a configuração de comunicação ou opção do usuário.

C. Recebimento de produto: Receber produto manualmente.

D. Inventário de produto: Permite obter o relatório do estoque.



```
Produto:G.Aditivada
Vol.Medido: 1123 l
Vol.Compl.: 29484 l
```

 **Menu principal e suas funções.**
Tela de operação

```
*****
(C) Copyright TELEMED
Inventário de Produto
Produto      Vm      Vc      Tqs.
G.Aditivada 1123    29484   1
G.Comum     1123    29484   2
07/04/16 11:03:57      50000
-> Cliente TELEMED
*****
```

E. Medições programadas: Em horários pré-definidos e sem intervenção do operador.

Sub-Menu:


MEDIÇÕES PROGRAMADAS

A Ver Medições

B Imprimir Medições


C Hor. Programados

D Prog. Horário

 **A. Mostrar medições:** Exibe na tela a hora, tanque, data e volume das medições realizadas por meio de horários programados.

As medições são armazenadas na memória e podem ser consultadas e impressas a qualquer momento.

```
Hora>115001 Tq 1
Data> 70416 Vm 1123
```

 **B. Imprimir medições:** Imprime a data, hora, tanque, tipo do produto e volume das medições realizadas por meio de horários programados que são armazenados na memória.
(Necessita impressora térmica conectada)

Menu principal e suas funções.

Tela de operação



```
*****
(C) Copyright TELEMED
Medição Programada
Data : 07/04/16
Hora Tq Produto Vm
11:50:01 1 G.Aditivada 1123
11:50:02 2 G.Comum 1123
07/04/16 11:59:55 50000
-> Cliente TELEMED
*****
```

Inicialmente é solicitada ao operador a data para a qual se deseja imprimir as medições efetuadas.

Após a digitação da data são impressas todas as medições disponíveis para a data informada.

C. Horários Programados: Exibe na tela os horários programados no equipamento. Ao pressionar a tecla “ENTRA” será exibido os demais tanques programados para o respectivo horário.



```
Hora>11:50
Tanque> 1
```

D. Programar Horários: Configura os horários programados no equipamento.

F. Consultar memória: Digite o número do tanque e pressione a tecla “ENTRA” e é apresentado o resultado da última medição do tanque na tela. Pode ser impresso utilizando a função “IMPRIMIR”

G. Sensores de vazamento: Sem funcionalidade.

H. Estanqueidade: Sem funcionalidade.

I. Funções especiais: Sem funcionalidade.

J. Configurações: Possibilita a alteração de densidade, data e hora.

K. Manutenção da TELEMED: Acesso restrito.